## 1 Conhecendo o Produto



$(\mathbf{A})$	Medidor Konect Plus	⊕	Entrada de tensão
₿	3 displays para visualização		Entrada de corrente
O	LED's para indicação de grandeza	J	Saída RS-485
O	Teclas de navegação	ß	Saída Ethernet*
ⓐ	LED's de escala k, M ou G	$\bigcirc$	Entradas digitais
⊕	Travas laterais	\$	Saídas digitais
Ø	Alimentação aux.		

\*Medidores LoRa não dispõem de saída Ethernet. Em seu lugar, haverá uma conexão para fixação da antena LoRa.

### 2 Fixação do produto

Insira o medidor no corte do painel e fixe o mesmo com as travas (Ê). O corte no painel deverá ser de 92x92mm



### 3 Conexão alimentação auxiliar

A alimentação auxiliar deverá ser feita no borne **(G)**. A faixa de trabalho desta fonte é de 85-265Vc.a./100-350Vc.c.





Deve-se atentar ao nível de tensão que será aplicado. A ligação incorreta pode danificar o instrumento.



## Guia de Instalação

#### **4** Conexão entradas de tensão

Conectar as fases no borne 🕀 seguindo a ordem

Conector	Ligação	
1 – N	Neutro	
2 – Va	Fase R	
3 – Vb	Fase S	
4 – Vc	Fase T	
Faixa de medição: 20 a 500Vca F-F 11,54 a 288,67 Vca F-N		

### **G**Conexão entradas de corrente

Conectar as fases no borne  ${f D}\,$  seguindo a ordem

Conector	Ligação	
5 — °la	S1 do TC da fase R	
6 – Ia	S2 do TC da fase R	
7 – °lb	S1 do TC da fase S	
8 – Ib	S2 do TC da fase S	
9 – °Ic	S1 do TC da fase T	
10 – Ic	S2 do TC da fase T	
Faixa de medição: 20mA a 5Aca		
(Sobrecarga permitida: até 7,5Aca)		

#### 6 Acessando os menus



 Medição Instantânea: Para visualização de V, A, W, VAr, VA,

 FP e Hz. Acesse pressionando as teclas

 • e

simultaneamente. Para alternar entre as grandezas elétricas, utilize a tecla ou . Clique na tecla para alternar entre a medição trifásica e fase neutro.

Medição de Energia: Para visualização das energias, kWh+, kWh-, kVArh+, kVArh-, kVA e das demandas, kW, kVAr, kVA e kA. Acesse pressionando as teclas

KRON	Konect PLUS
8888	OV KO G
Y= 888	8. 4
888	evar enter

simultaneamente. Para alternar entre as grandezas elétricas, utilize a tecla 🔍 ou 🔕.



**Função (Configurações):** Para alteração das relações de TP, TC, tipo de ligação, tempo de integração, parâmetros de comunicação, reset, threshold e sentido da corrente.

Acesse pressionando as teclas simultaneamente . Neste mesmo menu é possível visualizar os parâmetros de comunicação do Konect Plus, como

Bluetooh, Ethernet, Wi-Fi ou LoRa.

#### Menu de configurações



Configuração do TP: Define a relação do transformador de potencial.

Exemplo: 440/220V= 0002.00. Utilize a tecla

navegar entre os dígitos e as teclas V e V para decrementar e incrementar o dígito. Se não houver TP

na instalação, o valor deverá ser 0001.00. A programação é concluída quando

a tecla é pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando.



**Configuração do TC:** Define a relação do transformador de corrente.

Exemplo: 500/5A = 0100.00. Utilize a tecla

navegar entre os dígitos e as teclas V e V para decrementar ou incrementar o dígito. Se não houver TC

na instalação, o valor deverá ser 0001.00. A programação é concluída quando

a tecla é pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando.



Configuração do TL: Define o tipo de ligação usado

pelo circuito. Utilize a tecla www para navegar entre os

dígitos e as teclas e para alternar entre os tipos de ligação. Verificar as configurações disponíveis na tabela "Tipos de ligação". A programação é

concluída quando a tecla <sup>()</sup> é pressionada até que o display pare de piscar, permanecendo apenas os LED's piscando.

### 8 Parâmetros de comunicação

Dentro do menu funções é possível visualizar os tipos de comunicações ativos e suas configurações.

Parâmetros de comunicação:

Display	Comunicação	Parâmetro
nOdO AP	Modo Access Point	Ativar Access Point
~		Função destinada à configuração do medidor para a rede Wi-Fi do usuário.
	Modo Access Point disponível apenas para medidores com comunicação Wi-Fi.	Com a opção Wi-Fi habilitada, utilize o aplicativo Kron-Fi para configurar o medidor a rede do usuário. Para ativar o modo Access Point, pressione a tecla e selecione [S] utilizando a tecla o o , ao selecionar [S] confirme pressionando a tecla
UIFI	Wi-Fi	Endereço de IP Máscara de sub-rede Gateway DNS DHCP (ON/OFF) MAC Adress
Eth	Ethernet	Endereço de IP Máscara de sub-rede Gateway DNS DHCP (ON/OFF) MAC Adress
bLth	Bluetooh	MAC Adress Bluetooth
COnE	Conexão	Bluetooth (ON/OFF) Ethernet (ON/OFF) Wi-Fi (ON/OFF) Dentro da função de conexão, os usuários têm a opção de habilitar ou desabilitar as conexões.
LOrA	LoRa*	ADR Ativação Classe RSSI
LOrA	Link Check*	Verifica a conexão LoRa do medidor com a rede.

\*Apenas para medidores com comunicação LoRa.

Para retornar a medição instantânea, pressione as teclas V e simultaneamente.

Para retornar a medição de energia, pressione as teclas simultaneamente.



## Exemplo de ligação – TL-00





### Tipos de ligação (configuração TL)



#### Dúvidas frequentes

#### a. Meu medidor não liga

Verifique se a conexão no borne (G) foi realizada conforme passo (B) e se o nível de tensão aplicado está dentro da faixa de trabalho da alimentação do medidor.

#### b. Meu medidor não está medindo corretamente

Verifique o casamento entre as entradas de tensão e corrente conforme passos 4 e 5. Verifique também se os TC's estão instalados com a polaridade correta (Primário de P1 para P2 e secundário de S1 para S2). Verifique se as configurações de TP, TC e TL estão de acordo com sua instalação.

#### c. Qual grandeza devo considerar para ler o consumo de energia

Deve- se considerar a grandeza Energia Ativa Positiva (EA). Esta grandeza é a primeira a ser apresentada no menu de energia. O valor apresentado é acumulativo, ou seja, para obter o consumo de energia de determinado período, deve-se realizar a subtração da leitura atual pela leitura anterior.

## d. A comunicação Wi-Fi está lenta, intermitente ou não é possível integrar o medidor à rede Wi-Fi, bem como lê-lo localmente ou por nuvem.

- Conferir se as configurações de rede foram realizadas corretamente e se o medidor está conectado na rede Wi-Fi de interesse.
- É recomendável que seja disponibilizada taxa de download mínima 10MB/s para comunicação em nuvem.
- Leitura Local: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta 502 está bloqueada. Caso esteja, solicite o desbloqueio.
- Leitura via Internet MQTT: Verifique junto a equipe de TI/administrador de rede, se a porta 1883 está bloqueada. Caso esteja, solicite o desbloqueio.

ESTE É UM GUIA RÁPIDO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO KONECT PLUS. MAIORES DETALHES PODERÃO SER OBTIDOS NO MANUAL COMPLETO DO PRODUTO, DISPONÍVEL TAMBEM EM NOSSO SITE: <u>www.kron.com.br</u>.

